



OBS Glöm ej att avlägsna plastskyddet för batteriet på Fjärrkontrollen. OBS

Programkort och installationsanvisning av SIEMENS VIABOX

Varmt välkommen till VIABOX, C-SAMs Digitala TV-tjänst med plats för hundratals nya kanaler. Denna anvisning är avsedd för dig som fått en lånebox av typ Siemens M 170 C CX



- 1) Installera Boxen enligt skissen i bruksanvisningen. **Antennkabeln** som ansluts till antennuttaget skall vara ny och så kort som möjligt. Har du video, anslut den mellan Loop-utgången och TV:n
- 2) Anslut IR-mottagaren (den svarta klumpen) **ändå in så att den bottenar, tryck hårt!**
- 3) Anslut nätkabeln till el-uttaget. En grön lampa skall nu lysa på IR-mottagaren.

4) När du slagit på TV:n skall en meny synas. Om menyn ej syns, försök att manuellt välja extern video 1 eller 2 på TV:n. För mer info se manualen för din TV.

5) Välj lämpligt språk med pilarna höger eller vänster på fjärrkontrollen, tryck på OK.

6) Välj 16:9 om du har en platt-TV eller widescreen-TV och tryck OK

6) Kanalsökningen tar ca 20 minuter, svara "NEJ" på frågan om du vill göra en fördjupad kanalsökning genom att trycka OK.

7) Sätt därefter i programkortet med guldkontakten nedåt. **FÄRDIGT!!**

